

P0AS-J1 (ドレン横型)

既存保護層・防水層撤去後
カスタムプライマー-E

EEルーフBF

カスタムサンドAF

仕上塗料

EEルーフBF

500程度

ポリマーセメントモルタルを用いて面取り

仕上塗料

仕上塗料

既存ストレーナー・締付用ボルト
撤去後に改修用鉛ドレン 取付

カスタムコーチングS

カスタムサンドAF

EEルーフBFテープ

既存防水層撤去後
プライマー-AQ

100

EEルーフBF

300程度

カスタムサンドAF

カスタムプライマー-E

100以上

EEルーフBS

