

# P0AS-T3 (ドレン横型)

既存保護層・防水層撤去後  
プライマー-AQ

SKルーフBF

メルタンキャップ°21A

仕上塗料

メルタン21A

500程度

ポリマーセメントモルタルを用いて面取り

既存ストレーナー・締付用ボルト  
撤去後に改修用鉛ドレン 取付

カスタムコーチングS

仕上塗料

仕上塗料

SKルーフBFテープ

メルタンキャップ°21A

メルタンキャップ°21A

既存防水層撤去後  
プライマー-AQ

100

SKルーフBF

300程度

プライマー-AQ

100以上

SKルーフBS

