

P0AS-T4 (ドレン横型)

既存保護層・防水層撤去後
プライマー-AQ

メルタンキャップ^{21F}

仕上塗料

メルタン21A

500程度

ポリマーセメントモルタルを用いて面取り

仕上塗料

仕上塗料

既存ストレーナー・締付用ボルト
撤去後に改修用鉛ドレン 取付

カスタムコーチングS

メルタンキャップ^{21F}
密着張り

メルタンキャップ^{21F}
スポット融着

SKルーフBFテープ

既存保護・防水層撤去後
プライマー-AQ

プライマー-AQ

100

300

100以上

