

P0ASI-J1 (ドレン横型)

既存保護層・防水層撤去後
カスタムプライマー-E

EEルーフBF

カスタムサンドAF

仕上塗料

EEルーフBF

既存ストレーナー・締付用ボルト
撤去後に改修用鉛ドレン 取付

カスタムコーティングS

シェンカント

ポリマーセメントモルタルを用いて面取り

仕上塗料

仕上塗料

EEルーフBFテープ

USボンドA

既存保護・防水層撤去後
カスタムプライマー-E

100
300程度

EEルーフBF

カスタムサンドAF

カスタムサンドAF

EEルーフBS

100以上

シェンボード

