

M4ASI-J1 (ドレン横型)

既存防水層撤去後
カスタムプライマー-E

EEルーフBF

カスタムサンドAF

仕上塗料

EEルーフBF

シェーンカント

既存ストレーナー・締付用ボルト
撤去後に改修用鉛ドレン 取付
(改修用ドレンの使用は任意)

カスタムコーチングS

仕上塗料

仕上塗料

EEルーフBFテープ

カスタムサンドAF

USボンドA

既存防水層撤去後
カスタムプライマー-E

EEルーフBF

EEルーフBS

カスタムサンドAF

100

300程度

100以上

シェーンボード

