

# M4ASI-T1 (ドレン横型)

既存防水層撤去後  
プライマー-AQ

SKルーフBF

メルタンキャップ°21A

仕上塗料

SKルーフBF

シェーンカント

既存ストレーナー・締付用ボルト  
撤去後に改修用鉛ドレン 取付  
(改修用ドレンの使用は任意)

カスタムコーティングS

仕上塗料

仕上塗料

SKルーフBFテープ

メルタンキャップ°21A

SKルーフBF

SK/BS/BS

メルタンキャップ°21A

USボンドA

既存防水層撤去後  
プライマー-AQ

100  
300程度

100以上

シェーンボード

