

M4ASI-T1 (ドレン横型)

既存防水層撤去後
プライマー-AQ

SKルーフBF

メルタンキャップ°21A

仕上塗料

SKルーフBF

シェーンカント

既存ストレーナー・締付用ボルト
撤去後に改修用鉛ドレン 取付
(改修用ドレンの使用は任意)

カスタムコーチング'S

仕上塗料

仕上塗料

SKルーフBFテープ°

メルタンキャップ°21A

SKルーフBF

メルタンキャップ°21A

SK/BS/BS°

USボンド°A

既存防水層撤去後
プライマー-AQ

100
300程度

100以上

シェーンボード°

