

P0ASI-T1 (ドレン横型)

既存保護層・防水層撤去後
プライマー-AQ

SKルーフBF

メルタンキャップ°21A

仕上塗料

SKルーフBF

既存ストレーナー・締付用ボルト
撤去後に改修用鉛ドレン 取付

カスタムコーチングS

ポリマーセメントモルタルを用いて面取り

仕上塗料

仕上塗料

SKルーフBFテープ

メルタンキャップ°21A

メルタンキャップ°21A

SKルーフBF

SKルーフBS

既存保護・防水層撤去後
プライマー-AQ

100
300程度

USボンプA

シェーンボード

