

M4DI-1 (ドレン横型)

既存防水層撤去後
アスファルトプライマー

既存ストレーナー・締付用ボルト
撤去後に改修用鉛ドレン 取付
(改修用ドレンの使用は任意)

SPビニロン70S

アスファルトルーフィング1500

エスカント

シェンボード

ニューメルタン15

シェンサント30F

仕上塗料

カスタムコーチングS

シェンカント

仕上塗料

仕上塗料

シェンサント30F

SPビニロン70S

300程度

ニューメルタン15

100以上

プロウエルトE

シェンサント30F

既存防水層撤去後アスファルトプライマー
アスファルトルーフィング1500を増張り突き付け

