

M4DI-2 (ドレン横型)

既存防水層撤去後
アスファルトプライマー

仕上塗料

ニューメルトン15

SPサント

既存ストレーナー・締付用ボルト
撤去後に改修用鉛ドレン 取付
(改修用ドレンの使用は任意)

カスタムコーキングS

シェーンカト

仕上塗料

仕上塗料

SPビニロン70S

SPサント

SPビニロン70S

300程度

300

ニューメルトン15

ピロウエルトE

SPサント

アスファルトルーフィング1500

エスカント

シェーンボード

100以上

既存防水層撤去後アスファルトプライマー
アスファルトルーフィング1500を増張りに突き付け

