

P0DI-2 (ドレン横型)

既存防水層撤去後
アスファルトプライマー

仕上塗料

ニューメルタン15

SPサント

既存ストレーナー・締付用ボルト
撤去後に改修用鉛ドレン 取付

カスタムコーチングS

シェンカント

ポリマーセメントモルタルを用いて面取り
既存保護層・防水層 撤去

仕上塗料

仕上塗料

SPピニロン70S

SPサント

SPサント

300

ニューメルタン15

SPピニロン70S

300程度

ピロウエルドE

アスファルトルーフィング1500

エスカント

100以上

シェンボード

既存保護・防水層撤去後アスファルトプライマー
アスファルトルーフィング1500を増張りに突き付け

